

Lusocolor Patinierfarben

1. BESCHREIBUNG Physikalisch trocknende Patina zur Verschönerung und Farbgebung im Möbelbau. Breites Sortiment an Farbtönen. Spritzauftrag auf gebeizte oder grundierte Flächen. Überlackierbar mit Lusocell, Lusomin und Lusopur-Produkten. Frei von Formaldehyd.

1.1 Einsatzgebiete Möbelbau

| | | |
|---------------|---|----------------|
| 1.2 Sortiment | Patina weiß | Art.Nr. 131201 |
| | Patina nußbaum hell | Art.Nr. 131216 |
| | Patina buche | Art.Nr. 131217 |
| | Patina nußbaum | Art.Nr. 131218 |
| | Patina barock | Art.Nr. 131219 |
| | Sondereinstellungen auf Kundenwunsch | |

Härter ohne

Verdünner ohne

1.3 Gebinde Einweggebinde a 4 kg und 20 kg

| | | |
|---------------------------|---|-------------|
| 2. SPEZIFIKATIONEN | Bindemittel | NC |
| | Lieferviskosität, gemessen im DIN 4mm-Becher | n.a. |
| | Festkörpergehalt (je nach Farbton) | 5-10 % |
| | Minimale Verarbeitungs-/ Trocknungstemperatur | 15°C |
| | Maximale Luftfeuchte für Verarbeitung und Trocknung | 70% rel. LF |
| | Trocknungszeit bei DIN-Normklima 23°C 65% r.F. | 20 min |
| | Lagerfähigkeit (20°C) in geschlossenen Originalgebinden | 12 Monate |
| | Flammpunkt | > 23°C |

3. VERARBEITUNG Vor Gebrauch gut aufrühren !

3.1 Verarbeitungsdaten

| Applikationsart | Verdünnung |
|------------------------|---|
| Druckluftspritzen | Unverdünnt oder bis 5:1 verdünnt mit Aceton oder Spiritus |

3.2 Gerätereinigung Sofort nach Beendigung der Arbeiten mit Verdünner NC1

4. AUFBAUHINWEISE Die nachfolgenden Angaben sind Richtlinien und Anwendungsbeispiele. Individuelle Verfahren können davon abweichen.

4.1 Untergründe Holzwerkstoffe aller Art im Möbel- und Innenausbau

4.2 Vorbehandlung Der Untergrund muss frei sein von Staub, Verunreinigungen, Feuchtigkeit, Fetten, Ölen und dergleichen. Die Holzfeuchtigkeit darf nicht mehr als 15% betragen.

4.3 Aufbauten Lusocolor Patina auf gebeizte oder grundierte Flächen je nach gewünschtem Effekt auftragen. Überlackierung mit Lusocell-, Lusomin- oder Lusopur-Lacken.

5. Gefahrenhinweise Diese Angaben entnehmen Sie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt

6. Spezielle Hinweise Gebinde vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.